



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.10.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Einzelliege mit Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum RG 50, 70% Schaumsticks RG 40, 30% Comfofel-Faser, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polstergurte, Gitterwatte, Polyschaum, 70% Schaumsticks, 30% Comfofel-Faser, Diolenwatte

POLSTERUNG BESONDERS LEGER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine besonders legere Polsterung zeichnet sich durch eine superweiche, softige Oberfläche aus. Die Bezüge zeigen gewollt schon im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild und eine erhöhte Faltenbildung auf Sitz, Rücken und Armlehnen. Bei hochwertigen Polsterungen mit Kammerabstimmung wie sie hier zum Einsatz kommen, ermöglicht eine flexible Mischung aus losem Füllmaterial die punktuelle Anpassung an den Körper. Damit der Inhalt nicht „wandert“, sind die Füllungen in Kammern verarbeitet. Diese zeichnen sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark ab. Sitzabdrücke sind warentypisch.

FÜSSE

Metalluntergestell (nach vorne konisch zulaufend - der Fußteilmform angepaßt) ist wahlweise lieferbar in:

- Edelstahl
- chromglänzend
- pulverbeschichtet hochglanz-schwarz

von links nach rechts:



NACKENKISSEN

Gewichtspendel

ohne Magnet, Kissenbefestigung durch ein angebrachtes Gewichtspendel.



FUNKTIONEN

I KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.

II FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind vorne durch einen Gliederkettenbeschlag stufenlos verstellbar.

III FUNKTIONSRÜCKEN UND -FUSSTEIL

Fußteil und Rücken lassen sich separat voneinander verstellen:

Stufenlose Verstellung mittels Motor und Akku (P4): Per Motor und Akku lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe. Vor dem ersten Gebrauch Akku bitte komplett aufladen.

Stufenlose Verstellung mittels Motor plus integrierte Massagefunktion (P4A): Per Motor lassen sich Fußteil und Rücken stufenlos verstellen. Die Bedienung erfolgt über seitlich angebrachte Knöpfe (vorstehend links). Mittels separatem Bedienfeld (vorstehend rechts) kann zwischen einem wellenförmigen Massageprogramm und einer Lordoseunterstützung gewählt werden. Während des Massagevorgangs kann die Lordosefunktion nicht aktiviert werden.

Der Massageprozess dauert ca. 10 Minuten. Die anschließende Resetzeit endet nach ca. 5 Minuten. Danach kann das Programm wieder eingeschaltet werden.

Nur ohne Akku, ausschließlich im Netzbetrieb.

Bitte beachten Sie: Setzen Sie sich nicht auf das Rückenteil, da die Liege sonst umkippen könnte. Gleiches gilt für das hochgestellte Fußteil. Das Gelenk ist nicht für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.



NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

Dieses Modell wird ausschließlich mit Kältchennaht verarbeitet.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.10.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Artikel**
- **Bezugsmaterial**
- **Ausführung** Metalluntergestell




Stand 10.10.2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MOTORISCHE FUNKTIONSLIEGE Fußteil und Rücken verstellbar für komfortable Relaxposition. Bei maximaler Verstellung beträgt die Gesamttiefe 208 cm. Alle Breitenmaße für Liegen mit hochgeklappten Armlehnen. Vollständig abgeklappt erhöht sich das Maß um 10 cm / Arm.

| LIEGE

| ZUBEHÖR



Liege mit Elektromotor und Akku

Massageliege mit Elektromotor

Nackenkissen m. Gewichtspendel

H min. 47
H max. 107
T min. 152
T max. 208
ST min. 118
ST max. 127
SH 46

P4



P4A



YN1



T 25
43

B

78

78

43

Stoffbedarf	3,40	3,40	0,50
Weißpolster			
10			
13			
16			
20			
25			
30			
45			

STOFF

Lederbedarf	6,40	6,40	0,70
Weißpolster			
X			
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

LEDER